

|    |  |
|----|--|
| 1  | <b><i>Extracteur pour ventilateur et induit de dynamo</i></b>  |
| 2  |  |
| 3  |  |
| 4  |  |
| 5  |  |
| 6  | <b><i>Clé pour démontage des écrous de biellettes de direction</i></b>   |
| 7  | <b><i>Clé pour mise en place des frotteurs</i></b>   |
| 8  | <b><i>cle pour demonter la bague de roulement de roue du pivot</i></b>   |
| 9  | <b><i>Pour bague de roulement de bras de suspension</i></b>  |
| 10 | <b><i>Clé à 2 ergots, adaptable au CVD, pour écrous de roulement de moyeux AV et AR (modèle Septembre 60 et AMI 6)</i></b> |
| 11 | <b><i>Clé combinée avec guides, pour écrou de roulement de moyeux avant et arrière.</i></b>                                |
| 12 | <b><i>Clé pour écrou de : rotules, de crémaillère, pivots et guide de crémaillère</i></b>                                  |
| 13 | <b><i>Extracteur pour moyeu arrière, adaptable sur extracteur RAB</i></b>  |
| 14 | <b><i>Pour sortir les axes de pistons</i></b>  |
| 15 | <b><i>Arrache rotule de direction</i></b>  |
| 16 |  |
| 17 | <b><i>arrache du moyeu arrière</i></b>   |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |